# ULTRASONIČNI SENZOR

LCD







# **REMOTE CONTROL**

## LCD



#### I2C (two wire)



# STANDARD LCD

#### Pinovi standardnog LCD-a

Pin No.	Symbol	Function							
1	Vss	Ground							
2	Voo	Power supply							
3	Vo	Contrast							
4	RS	Select Display Data("H") or Instructions("L") Read or Write Select Signal							
5	R/W								
6	E	Read/Write Enable Signal							
7	DB0								
8	DB1	1							
9	DB2	Display Data Signal							
10	DB3								
11	DB4								
12	DB5								
13	DB6								
14	DB7								
15	LED + (A)	Please also refer to 6.1 PCB drawing and description.							
16	LED - (K)	Please also refer to 6.1 PCB drawing and description.							





# STANDARD LCD

Povezivanje LCD-a sa Arduino Uno razvojnom pločom







# **HELLO WORLD!**

/\*

LiquidCrystal Library - Hello World

Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal library works with all LCD displays that are compatible with the Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you can usually tell them by the 16-pin interface.

This sketch prints "Hello World!" to the LCD and shows the time.

#### The circuit:

- \* LCD RS pin to digital pin 12, \* LCD Enable pin to digital pin 11
- \* LCD D4 pin to digital pin 5, \* LCD D5 pin to digital pin 4
  \* LCD D6 pin to digital pin 3, \* LCD D7 pin to digital pin 2
  \* LCD R/W pin to ground, \* LCD VSS pin to ground
  \* LCD VCC pin to 5V, \* 10K resistor:
  \* ends to +5V and ground
- \* wiper to LCD VO pin (pin 3)

Library originally added 18 Apr 2008 by David A. Mellis library modified 5 Jul 2009 by Limor Fried (http://www.ladyada.net) example added 9 Jul 2009 by Tom Igoe modified 22 Nov 2010 by Tom Igoe

This example code is in the public domain.

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal \*/



// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
 // set up the LCD's number of columns and rows:
 lcd.begin(16, 2);
 // Print a message to the LCD.
 lcd.print("hello, world!");

void loop() {
 // set the cursor to column 0, line 1
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
 lcd.setCursor(0, 1);
 // print the number of seconds since reset:
 lcd.print(millis() / 1000);

# **I2C LCD**

GND: masa VCC: Napajanje SDA: DATA signal of I2C-bus sistem SCL: CLOCK signal of I2C-bus system Potenciometar za podešavanje kontrasta





# **I2C LCD – INSTALIRANJE BIBLIOTEKE**

Potrebno je preuzeti ZIP fajl odavde:

https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal\_I2C

Otvoriti Arduino IDE, otići na Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library

Selektovati Irremote ZIP fajl koji ste preuzeli sa linka iznad.

Klik na Open

# **I2C SCANNER**

Ovim primjerom skenira se I2C adresa upotrijebljena za Vaš displej.

Povežite displaj u skladu sa slikom ispod.

Upišite prikazani skeč u Vaš Arduino.

Kliknite na "Serial Monitor" komandno dugme u gornjem desnom uglu.

Podesite brzinu na 115200.

Pritisnite Reset dugme na Arduinu.

Rezultat može da izgleda kao prikazano ispod:

I2C scanner. Scanning ... Found address: 39 (0x27) Done. Found I device(s).



// I2C Scanner #include <Wire.h>

void setup() {
 Serial.begin (115200);

// Leonardo: wait for serial port to connect
while (!Serial) {}

Serial.println (); Serial.println ("I2C scanner. Scanning ..."); byte count = 0;

Wire.begin(); for (byte i = 8; i < 120; i++) Wire.beginTransmission (i); if (Wire.endTransmission () == 0) Serial.print ("Found address: "); Serial.print (i, DEC); Serial.print (" (0x"); Serial.print (i, HEX); Serial.println (")"); count++; delay (1); // maybe unneeded? } // end of good response } // end of for loop Serial.println ("Done."); Serial.print ("Found "); Serial.print (count, DEC); Serial.println (" device(s)."); } // end of setup

void loop() {}

#### **HELLO WORLD 12C!**

/\*

LiquidCrystal Library - Hello World

Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal library works with all LCD displays that are compatible with the Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you can usually tell them by the 16-pin interface.

This sketch prints "Hello World!" to the LCD and shows the time.

#### The circuit:

- \* LCD RS pin to digital pin 12, \* LCD Enable pin to digital pin 11 \* LCD D4 pin to digital pin 5, \* LCD D5 pin to digital pin 4
- $\ast$  LCD D6 pin to digital pin 3,  $\,\ast$  LCD D7 pin to digital pin 2
- \* LCD R/W pin to ground, \* LCD VSS pin to ground
- \* LCD VCC pin to 5V, \* 10K resistor:
- \* ends to +5V and ground
- \* wiper to LCD VO pin (pin 3)

Library originally added 18 Apr 2008 by David A. Mellis library modified 5 Jul 2009 by Limor Fried (http://www.ladyada.net) example added 9 Jul 2009 by Tom Igoe modified 22 Nov 2010 by Tom Igoe

This example code is in the public domain.

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal \*/



// include the library code:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal\_I2C.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal\_I2C lcd(0x3F, 16,2);

void setup() {
 // initialize the lcd
 lcd.init();
 // set up the LCD's number of columns and rows:
 lcd.begin(16, 2);
 //To power on backlight
 lcd.backlight();
 // Print a message to the LCD.
 lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
 // set the cursor to column 0, line 1
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
 lcd.setCursor(0, 1);
 // print the number of seconds since reset:
 lcd.print(millis() / 1000);
}

# **HC-SR04 ULTRASONIC SENSOR**

- jeftin sensor rastojanja
- jednostavan za upotrebu,
- domet mu se kreće od 2 do 400cm,
- u robotici se koristi za izbjegavanje prepreka,
- koristi se i u raznim projektima automatizacije,
- automobili koriste sličan sensor u sistemima za pomoć pri parkiranju.
- često je potrebno koristiti vodootporni sensor kao JSN-SR04T ili IR senzor koji nije osjetljiv na promjene temperature.



### KAKO SENZOR RADI?

Ultrasonični senzor emituje zvučni talas previsoke frekvencije da bi ga ljudsko uho čulo.

Talas putuje kroz vazduh, brzinom, približno 343 m/s.

Ako postoji objekat ispred senzora, zvučni talas će se reflektovati ka prijemniku koji će ga detektovati.

Mjerenjem proteklog vremena od emitovanja do prijema talasa, može se izračunati rastojanje između senzora i objekta.



#### **ODREÐIVANJE RASTOJANJA?**

 Na 20°C brzina zvuka je 343 m/s ili 0.034 cm/µs. Neka je proteklo vrijeme 2000µs. Ako se pomnoži brzina prostiranja i vrijeme putovanja talasa, dobija se rastojanje koje je talas prešao.

#### Rastojanje = Brzina x Vrijeme

• Međutim to nije rastojanje senzora i objekta. Ono je samo polovina toga.

#### Rastojanje (cm) = Brzina zvuka (cm/µs) × Vrijeme (µs) / 2

• Na kraju se ima:

Rastojanje (cm) = 0.0343 (cm/µs) × 2000 (mple this µs) / 2 = 34.3 cm



#### ZAVISNOST BRZINE PROSTIRANJA ZVUKA OD TEMPERATURE VAZDUHA

 Brzina zvuka je veoma zavisna od temperature i u manjoj mjeri od vlažnosti vazduha. Zavisnost od temperature je približno 0.6 m/s po stepenu Celsius-a. Na 20°C može se uzeti da je brzina 343 m/s, ali ako se želi tačniji rezultat, potrebno je izračunati brzinu zvuka po formuli:

 $V (m/s) = 331.3 + (0.606 \times T)$ 

- V = Brzina zvuka (m/s) T = Temperatura vazduha (°C)
- Nije uzeta u obzir vlažnost, jer je njen uticaj relativno mali.

#### KAKO SE UPRAVLJA HC-SRO4 SENZOROM?

- Dva srebrna cilindra (ultrasonični primopredajnik)
- Jedan emituje zvučni talas a drugi ga prima.

Operating voltage

Operating current

Measuring range

Measuring angle

Trigger input signal

Frequency

Resolution

- Za start emitovanja: na Trig pin impuls trajanja najmanje 10 µs.
- Senzor zatim kreira 8 perioda zvučnog talasa na 40 kHz.
- Talas putuje, odbija se od prepreke i vraća nazad ka prijemniku.
- Na Eho pin-u se zatim pojavljuje impuls čije je trajanje proporcionalno rastojanju senzora od objekta.

Okidač

Izlaz

predajnika

Eho

10µs

Može se koristiti pulseln() funkcija u Arduino kodu za očitanje dužine impulse.

Nakon toga već datom formulom se izračunava rastojanje.

5 V

15 mA

40 kHz

3 mm

2 - 400 cm

15 degrees

10 µs high pulse



#### **POVEZIVANJE SENZORA SA ARDUINO UNO**

Povezivanje senzora sa Arduno UNO razvojnom poločom je dato na slici:



Na slici su upotrijebljeni pinovi 2 and 3 za Trig i Echo pin, ali se može korisiti i bilo koji drugi digitalin pin.

HC-SR04	Arduino
VCC	5 V
Trig	Pin 2
Echo	Pin 3
GND	GND

## PRIMJER – ODREĐIVANJE RASTOJANJA OBJEKTA

// Define Trig and Echo pin: #define trigPin 2 #define echoPin 3

// Define variables: long duration; int distance;

void setup() { // Define inputs and outputs: pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT);

//Begin Serial communication at a baudrate of 9600: Serial.begin(9600);



void loop() {  $\prod$ digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(5);

// Generisanje Trig impulsa digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW);

// Očitanje trajanja impulse na echoPin upotrebom pulseln() u microsec duration = pulseln(echoPin, HIGH); // Izračunavanje distance distance= duration\*0.034/2;

// Štampanje distance na serijskom monitoru (Ctrl+Shift+M): Serial.print("Distance = "); Serial.print(distance); Serial.println(" cm");

delay(50);

### **PRIMJER – NEWPING LIBRARY**

NewPing (autor Tim Eckel) može se koristiti za mnoge ultrasonic senzore.

Kod je kraći nego u predhodnom primjeru.

Osim toga, NewPing biblioteka ima i drugih korisnih odobina.

Omogućuje postavljanje maximalnog dometa, te neće čekati čitavu sekundu ako ne primi eho.

Ima ugrađen median filter.

Može se koristiti distance = sonar.ping cm() ili distance = sonar.ping in()

Koji vraćaju mjereno rastojanje u cm ili inčima.

Upotrebom ovih funkcija nije potrebno izračunavenje kao u predhodnom primjeru.

Bibliteku možete preuzeti s linka: https://github.com/eliteio/Arduino New Ping



// Uključivanje biblioteke #include <NewPing.h>

// Definisanje pinova i maksimalnog rastojanja #define trigPin 2 #define echoPin 3 #define MAX DISTANCE 350 // Maksimalno rastojanje (u centimetrima). Maksimalan domet --// senzora je između 400-500cm.

```
// NewPing setup
NewPing sonar(trigPin, echoPin, MAX DISTANCE);
void setup() {
 Serial.begin(9600); // Inicijalizacija serijske komunikacije.
```

```
void loop() {
 delay(50); // Čekanje 50ms između dva ping-a (oko 20 ping/sec). 29ms je najkraće vrijeme
```

```
duration = sonar.ping();
distance = (duration / 2) * 0.0343;
```

```
Serial.print("Distance = ");
```

Serial.print(distance); // Rastojanje će biti 0 kada je objekat izvan masimalnog dometa. Serial.println(" cm");

## **KAKO KORISTITI MEDIAN DIGITALNI FILTER?**

Jedna od važnijih novina NewPing biblioteke je realizacija median filtera.

Ovaj filter značajno poboljšava tačnost mjerenja rastojanja.

ping\_median() funkcija uzima puno mjerenja trajanja, tako da se kao zaključna uzima srednja vrijednost.

Najčešće se uzima 5 čitanja ali može se zadati i drugi broj.

int iterations = 5; duration = sonar.ping\_median(iterations);

#### PRIMJER - HC-SR04 SA DHT11 I I2C LCD



fritzing

U ovom primjeru koisti se **Adafruit DHT Humidity & Temperature Sensor** biblioteka koja se može preuzeti sa <u>ovog linka</u> (GitHub).

Biblioteka DHT senzora radi jedino ako se ima istalirana **Adafruit\_Sensor** biblioteka, ona se može preuzeti sa <u>ovog linka</u> (<u>GitHub</u>).

Biblioteka LiquidCrystal\_I2C može se preuzeti sa ovog linka (GitHub). Uključena je i Wire.h biblioteka.

#### PRIMJER - HC-SR04 SA DHT11 I I2C LCD

#include <Adafruit\_Sensor.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit\_Sensor #include <DHT.h> // https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library #include <Wire.h> // Library for I2C communication #include <LiquidCrystal\_I2C.h> // Library for LCD

// Define Trig pin, Echo pin and DHTPin:#define trigPin 2#define echoPin 3#define DHTPin 4

// Define SDA and SCL pin from LCD: #define SDAPin A4 // Data pin #define SCLPin A5 // Clock pin

// Connect to LCD via i2c, default address 0x27 (A0-A2 not jumpered): LiquidCrystal\_I2C lcd = LiquidCrystal\_I2C(0x27,20,4);

// Define DHT sensor type: #define DHTType DHT11

// Define variables:
long duration; int distance; float speedofsound;

// Create a DHT sensor object: DHT dht = DHT(DHTPin,DHTType);

void setup() {
 // Define inputs and outputs:
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);

#### dht.begin();

// Initiate the LCD: lcd.init(); lcd.backlight();

// Begin Serial communication at a baudrate of 9600: Serial.begin(9600);



void loop() {
 // Clear the trigPin by setting it LOW:
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(5);

// Trigger the sensor by setting the trigPin high for 10 microseconds: digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW);

// Read the echoPin. This returns the duration (length of the pulse) in microseconds: duration = pulseln(echoPin, HIGH);

// Read the temperature: int temperature = dht.readTemperature();

// Calculate speed of sound in m/s:
speedofsound = 331.3+(0.606\*temperature);

// Calculate the distance in cm: distance = duration\*(speedofsound/10000)/2;

// Print the distance and temperature on the Serial Monitor: lcd.setCursor(0,0); lcd.print("T: "); lcd.print(temperature); lcd.print("\xDF" "C "); lcd.print("D: "); lcd.print(distance); lcd.print("cm "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Spd: "); lcd.print(speedofsound); lcd.print("m/s "); delay(100);



# REMOTE CONTROL

Prof. dr Neđeljko Lekić, Prof. dr Zoran Mijanović

# CILJEVI

- Upoznati se sa osnovnim osobinama IR predajnika i prijemnika
- Znati koristiti Arduino IRremote biblioteku za rad sa IR prijemnikom i predajnikom.
- Upoznati se se osnovnim osobinama LCD-a i načinima povezivanja sa Arduino Uno razvojnom poločom
- Znati koristiti LiquidCrystal biblioteku za rad sa LCD-om.

# REFERENCE

Informacije o Arduino IRreceive bibilioteci i IR receiveru :

https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote

https://arduino-info.wikispaces.com/file/view/IR-Receiver-AX-1838HS.pdf/264668680/IR-Receiver-AX-1838HS.pdf

Informacije o Arduino LCD biblioteci:

https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal

https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library

# IR COMUNIKACIJA

IR komunikacija je u širokoj upotrebi.

Jednostavna za upotrebu.

Ima puno korisnih primjena.

Najpoznatija svakodnevna upotreba je u daljinskim upravljačima. Sa jednostavnim IR predajnikom i prijemnikom može se upravljati:

- AV uređajijima kao TV, VCR, CD, DVD, etc.
- kućnim aparatima kao klima, ventilator, etc.
- multimedijskom opremom

# ŠTO JE IR (INFRARED)?

IR je oblik svjetlosti sličan onom koji vidimo oko nas.

Jedina razlika je u frekvenciji, odnodno talasnoj dužini.

IR zračenje leži izvan opsega vidljive svjetlosti, tako da ga ljudi ne mogu vidijeti.

						Increasing Frequence							
1024	10 <sup>22</sup>	1020	10 <sup>18</sup>	10 <sup>16</sup>	1014	10 <sup>12</sup>	1010	108	106	10 <sup>4</sup>	10 <sup>2</sup>	10 <sup>0</sup>	v (Hz
Gamma Rays			X-Rays	υv	Infrared		Microwave	FM Radio	AM Waves	Long Radio Wave			S
10-16	10 <sup>-14</sup>	10 <sup>-12</sup>	10 <sup>-10</sup> Vis	ible s	Specti	10-4 rum	Inc	reasi	10 <sup>2</sup> ng Way	veleng	10 <sup>6</sup> th (λ)	$\xrightarrow{10^8}$	λ (m
380 380	450	В	495	G	230 Y 230	0	220	R		750			

# ŠTO JE IR (INFRARED)?

Kako je IR svjetlost, IR komunikacija zahtijeva liniju direktne vidljivosti između predajnika i prijemnika.

Za razliku od WiFi ili Bluetooth, IR komunikacija se ne može obavljati kroz zidove i druge materijale.



# IR DALJINSKI

Tipični IR komunikacioni sistem zahtijeva IR predajnik i IR prijemnik.

Predajnik sadrži LED koja emituje svjetlost u IR spektru umjesto u vidljivom spektru.



# **IR PRIJEMNIK**

IR prijemnik je fotodioda, pojačavač i dekoder koji konvertuju IR svjetlost u električni signal.



# MODULACIJA IR SIGNALA

IR svjetlost smituje sunce, sijalice i sve drugo što proizvodi toplotu. To znači da postoji puno IR svjetlosnog šuma svuda oko nas.

Da bi se preduprijedila interferencija šuma i IR signala, IR signal je modulisan.

Modulacija IR signala obavlja se pomoću enkodera u IR daljinskom, koji binarni signal konvertuje u modulisani električni signal, koji se šalje ka predajnoj LED.

Predajna LED konvertuje modulisani električni signal u modulisani IR svjetlosni signal.

IR prijemnik demoduliše IR svjetlosni signal i, prije prosljeđivanja informacije mikrokontroleru, konvertuje ga u binarni.



# MODULACIJA IR SIGNALA



Modulisani IR signal je serija IR svjetlosnih impulsa visoke frekvencije, poznate kao frekvencija nosioca (PCM - Pulse Code Modulation frekvencija).

Frekvancija nosioca najčešće iznosi 38kHz, zato što je u prirodi rijetka i stoga se može razlikovati od ambijentnog šuma.

Na ovaj način IR prijemnik će znati da je signal od 38kHz poslat sa predajnika. Nije pokupljen iz okruženja.

Dioda u IR prijemniku detektuje sve frekvencije IR svjetlosti, ali postoji filter propusnik opsega, koji propušta samo IR signal od 38kHz. Prijemnik dalje pojačava modulisani signal i konvertuje ga u binarni.

# PROTOKOL IR KOMUNIKACIJE

Obrazac po kojom se modulisani IR signal konvertuje u binarni i obrnuto.

Postoje mnogi protokoli. Sony, Matsushita, NEC i RC5 su najpoznatiji.

NEC protokol je najčešće zastupljen u Arduino projektima, te će poslužiti kao primjer konvertovanja modulisanog IR signala u binarni i obrnuto.

Logička jednica se predstavlja povorkom impulsa frekvencije 38kHz, trajanja 562.5µs, iza koje slijedi impuls niskog naponskog nivoa trajanja 1687.5µs. Logička nula se predstavlja povorkom impulsa frekvencije 38kHz, trajanja 562.5µs, iza koje slijedi impuls niskog naponskog nivoa, trajanja 562.5µs.



# PROTOKOL IR KOMUNIKACIJE



Na ovaj način NEC protokol kodira i dekodira binarne podatke u/iz modulisanog signala.

Drugi protokoli se razlikuju samo u trajanju povorke impulsa i trajanju impulsa niskog naponskog nivoa.

# IR KODOVI

Svaki put kada se pritisne odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču, generiše se jedinstveni heksadecimalni kod.

Ta informacija se dalje moduliše i šalje, preko IR predajnika, prema IR prijemniku.

Da bi mogao da dešifruje koje dugme je pritisnuto, prijemni mikrokontroler treba da zna koji kod odgovara svakom dugmetu na daljinskom upravljaču.

Različiti daljiski šalju različite kodove za komandna dumad, te je stoga potrebno odrediti koji kod generiše pojedino dugme na daljinskom kojime raspolažete.

Ukoliko uspijete pronaći datasheet za Vaš daljiski, podaci o kodovima će biti izlistani u njemu.

Ukoliko ne, postoji Arduino skeč, koji će, za najpopularnije daljiske upravljače, kad pritisnete pojedino dugme, inforamaciju o kodu oštampati na serijskom monitoru.

# KAKO POVEZATI IR PRIJEMNIK I Arduno



# **INSTALIRANJE IRREMOTE BIBLIOTEKE**

Potrebno je preuzeti ZIP fajl odavde:

https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote

Otvoriti Arduino IDE, otići na Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library

Selektovati Irremote ZIP fajl koji ste preuzeli sa linka iznad.

Klik na Open



# PRONALAŽENJE KODOVA

# PRONALAŽENJE PROTOKOLA

# **ŠTAMPANJE KOJE DUGME**

Prof. dr Neđeljko Lekić, Prof. dr Zoran Mijanović

## PRIMJER ZA VJEŽBU 1

Štoperica.

Mjeriti vrijeme od trenutka kada se objekat udalji od ultrasoničnog senzora na rastojanje veće ili jednako 10cm, do trenutka kada se ponovo vrati na rastojanje manje od 10cm.

U gornjem redu LCD-a, slijeva ispisivati DISTANCE:, a s desna ispisivati izmjereno rastojanje u cm, npr. 24cm.

U desnom uglu donjeg reda LCD-a, ispisivati proteklo vrijeme od kada se objekat udaljio (VUO), na rastojanje veće od 10cm. Vrijeme ispisivati u obliku: mm:ss.d

Nakon povratka objekta na rastojanje manje od 10cm, vrijeme proteklo od uduljavanja do povratka (IV), ispisati u lijevom uglu donjeg reda, u obliku: mm:ss.d, dok u desnom uglu donjeg reda ispisati: 00:00.0 i resotavati VUO (vratiti na 0).

IV ispis zadržati dok je ubjekat prisutan na ostojanju manjem od 10cm, kao i nakon što se objekat udalji, sve do njegovog ponovnog povratka na rastojanje manje od 10cm, kada treba ispisati novo IV.

VUO zadržati na 0 dok je objekat blizu senzora, na rastojanju menjem od 10cm. Čim se objekat udalji VUO poprima vrijednost proteklog vremena od udaljavanja i osvježava se ispis u desnom uglu donjeg reda LCD-a.

Komandom RESET sa serijskog monitora, resetovati vremena u donjem redu LCD-a na 00:00.0, kao i vremena VUO i IV.



## PRIMJER ZA VJEŽBU 2

Naplatni punkt na autoputu.

Ultrasonični senzor detektuje nailazak vozila i omogućuje uključenje rasvjete ispred naplatnog šaltera. Rasvjetu predstaviti sa dvije istobojne LED. Rasvjetu uključivati samo ako je mračno, odnosno ako se pomoću fotootpornika detektuje nizak nivo svjetlosti.

Ultrasonični sensor je postavljen iznad vozila na naplatnom punktu i mjeri minimalno rastojanje od vozila koje prolazi. Na osnovu tog podatka vrši klasifikaciju vozila na putničke automobile i teretna vozila (autobuse, kamione, kombije, ...).

Rasvjetu držati uključenu sve dok vozilo ne prođe ispod ultrazvučnog senzora ili ne protekne maksimalno vrijeme predviđeno za prolazak (ne koristiti delay!!). Maximalno vrijeme zadavati putem seriskog monitora (predefinisati 15sek).

Informaciju o broju putničkih i teretnih vozila koja su prošla od početka nadzora, ispisati na LCD-u i serijskom monitoru.

Komandom RESET sa serijskog monitora, resetovati broj izbrojanih puničkih i teretnih vozila na 0, i osvježiti ispi na LCD-u.



### PRIMJER ZA VJEŽBU 3

Mjerenje temperature i vlage.

Kada se pritisne taster 1 daljinskog upravljača na LCD-u treperavo prikazati vrijednost temperature u °C i F. Perioda treperenja je 1000ms.Trajanje treperavog prikaza treba biti 5000ms.

Kada se pritisne taster 2 daljinskog upravljača prikazati vrijednost vlažnosti u % i treperavo maximalnu temperaturu u °C. Perioda treperenja je 1000ms.Trajanje prikaza treba biti 5000ms.

U oba slučaja jednu vrijednost prikazati u gornjem a drugu u donjem redu LCD-a.

U ostalom vremenu na displeju treba da piše: u gornjem redu "I Temp (°C i F)" u donjem redu "2 Hum i max T". Pri desnom kraju donjeg reda displeja ispisati broj sekundi od startovanja aplikacije.

Promjenu ispisa na displeju propratiti prigodnim zvučnim signalom.

Obezbijediti da se ispis može izmijeniti u svakom trenutku (i tokom trajanja ispisa od 5 sec).

Pritiskom na dugme + uključiti pozadinsko osvjetnjenje LCD-a, dok pritiskom na dugme isključiti.

U ovom primjeru koisti se **Adafruit DHT Humidity & Temperature Sensor** biblioteka koja se može preuzeti sa <u>ovog linka (GitHub)</u>.

Biblioteka DHT senzora radi jedino ako se ima istalirana **Adafruit\_Sensor** biblioteka, ona se može preuzeti sa ovog linka (GitHub).