

1. ELEKTROSTATIKA

Elektrostatika je oblast elektrotehnike u kojoj se izučava elektricitet u mirovanju makroskopski posmatrano u odnosu na posmatračev referentni sistem, što znači da nanelektrisanja smatramo statičkim (u miru) iako u njima postoji stalno kretanje nanelektrisanih čestica.

1.1 Međusobno djelovanje nanelektrisanja – Kulonov zakon

Rezultantno nanelektrisanje atoma koji sadrži jednak broj protona i elektrona jednako je nuli. Tijelo koje sadrži jednak broj protona i elektrona takođe je nenanelektrisano. Kad neko tijelo sadrži višak elektrona, u odnosu na protone, kaže se da je negativno nanelektrisano. U suprotnom, za tijelo koje ima manjak elektrona, kaže se da je pozitivno nanelektrisano. Nanelektrisanje q , za koje se u literaturi susreću i nazivi: električno opterećenje, količina elektriciteta, naboj ili tovar, dakle, predstavlja cijeli multipl elementarnog nanelektrisanja $q = n \cdot q_e$.

Nenelektrisano tijelo zanemarljivo malih dimenzija naziva se tačkastim, ili punktualnim, nanelektrisanjem.

Makroskopsko svojstvo međusobnog djelovanja nenelektrisanih tijela mehaničkom silom F , za slučaj djelovanja dva tačkasta nenelektrisanja q_1 i q_2 , koja se nalaze u homogenoj sredini na međusobnom rastojanju r , kvantitativno se izražava **Kulonovim zakonom:**

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (1.1)$$

gdje je:
- F Kulonova (mehanička) sila, $[N]$ (njutna)


- q_1 količina elektriciteta prvog tijela, $[C]$ (kulona)

- q_2 količina elektriciteta drugog tijela, $[C]$

- ϵ (epsilon) dielektrična konstanta, $\left[\frac{C^2}{Nm^2} \right]$

- r rastojanje između nenelektrisanih tijela, $[m]$

Kulonova sila međusobnog djelovanja nenelektrisanja ima pravac duži koja spaja tačke u kojima se nalaze nenelektrisanja q_1 i q_2 . Kada su nenelektrisanja istoimena, među njima djeluju odbojne sile, a kada su raznoimena, među njima djeluju privlačne sile (Slike 1.1a i 1.1b).



Slika 1.1 Pravac i smjer sile za slučaj a) Istoimenih i b) Raznoimenih nenelektrisanja.

U vektorskem obliku Kulonova sila je:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r} \quad (1.2)$$

Smjer vektora \vec{r} saglasan je konstatacijama o smjerovima djelovanja sila u zavisnosti od karaktera naelektrisanja.

Dielektrična konstanta ϵ ili, kako se još naziva, specifična dielektrična propustljivost, ukazuje da Kulonova sila, osim od količina elektriciteta kojima su tijela nanelektrisana i rastojanja tih tijela, zavisi i od sredine u kojoj se tijela nalaze. Najmanju dielektričnu konstantu ima prazan prostor -vakum i ona iznosi:

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left[\frac{C^2}{Nm^2} \right].$$

Sve ostale supstance imaju dielektričnu konstantu $\epsilon > \epsilon_0$. Odnos $\epsilon / \epsilon_0 = \epsilon_r$ naziva se **relativna dielektrična konstanta**. U narednoj tabeli date su vrijednosti relativne dielektrične konstante za neke karakteristične sredine

sredina	ϵ_r
vazduh	1,0006
transformatorsko ulje	2,2 - 2,5
čista voda	78
elektrotehnički porcelan	5,5 - 6,0
staklo	4 - 17
guma	3,0 - 6,0

1.2 Elektrostatičko polje

Prema shvatanjima savremene fizike, svako uzajamno djelovanje (osim mehaničkog) prenosi se posredstvom fizičkog polja. Fizička polja se prostiru brzinom svjetlosti. Polje u okolini nanelektrisanog tijela koje miruje naziva se **elektrostatičko polje** E .

Ako se u neku tačku polja, na rastojanju \vec{r} od nanelektrisanja q , koje je pobudilo to polje, unese neko probno nanelektrisanje q_p (nanelektrisanje koje je tako malo da njegovo polje zanemarljivo djeluje na promjenu polja izazvanog od nanelektrisanja q), tada će, na to unijeto nanelektrisanje, saglasno Kulonovom zakonu, djelovati sila \vec{F} . Odnos sile kojom polje djeluje na q_p i vrijednosti q_p

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_p} \left[\frac{N}{C} \right] \quad (1.3)$$

predstavlja veličinu kojom se karakteriše to polje, a koja se naziva vektor **jacine elektrostatičkog polja**.

Često se Kulonov zakon (elektrostatička sila koja djeluje na tačkasto nanelektrisanje q koje se nalazi u elektrostatičkom polju K) izražava u formi:

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q$$

što je očigledno iz jednačine (1.3).

1.2.1 Polje usamljenog tačkastog nanelektrisanja


Na slici 1.2a prikazano je tačkasto nanelektrisanje q i na rastojanju \vec{r} od njega probno nanelektrisanje q_p , toliko malo da se njegov uticaj na polje nanelektrisanja q može

zanemariti, pa se naelektrisanje q može smatrati usamljenim. Jačina polja usamljenog tačkastog naelektrisanja q , saglasno izrazu (1.3), je

$$\bar{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_o \quad (1.4)$$

Na slici 1.2b prikazana su dva slučaja kojima se ilustruje način određivanja pravca i smjera vektora jačine elektrostatičkog polja (usamljeno pozitivno i usamljeno negativno tačkasto naelektrisanje).

Iz relacije (1.4), i sa slike 1.2b, da se uočiti da je, za pretpostavljeni smjer jediničnog vektora \vec{r}_o , smjer vektora jačine elektrostatičkog polja podudaran sa smjerom sile kada je q pozitivno, a suprotan kada je q negativno, odnosno smjer polja je *od* pozitivno naelektrisanog tijela i *ka* negativno naelektrisanom tijelu.



Slika 1.2 a) Usamljeno tačkasto naelektrisanje; b) Smjerovi polja usamljenog tačkastog naelektrisanja.

1.2.2 Polje naelektrisanog tijela

Za određivanje jačine polja, koje potiče od n tačkastih naelektrisanja raspoređenih u prostoru, važi princip superpozicije prema kojem se rezultantna jačina polja može dobiti kao

$$\bar{E} = \sum_{i=1}^n \bar{E}_i \quad (1.5)$$

Kod elektrostatičkih pojava polazi se od pretpostavke da se u sistemu elektricitet (makroskopski) ne kreće. Otuda proizilazi da je pri elektrostatičkim pojavama u unutrašnjosti provodnika električno polje jednako nuli. Da nije tako, na nanelektrisane čestice djelovala bi Kulonova sila $\bar{F} = \bar{E} \cdot q$ i primorala slobodne elektrone da se kreću. Jedino na površini tijela električno polje može biti različito od nula, ali mora biti usmjeren normalno na površinu, u protivnom, ako bi imalo tangencijalnu komponentu, došlo bi do kretanja elektrona po površini. Sila usmjerena normalno na površinu ne može da pokrene nanelektrisane čestice van tijela (osim u posebnom slučaju kada pri jakom električnom polju može da dođe do površinske emisije elektrona). U tome ih sprečavaju sile koje održavaju strukturu površine tijela. Dakle, možemo zaključiti da je, kod nanelektrisanih provodnih tijela, elektricitet raspoređen po površini tijela, pa je uputno uvesti pojam **površinska gustina nanelektrisanja** $\sigma = \frac{dq}{dS} \left[\frac{C}{m^2} \right]$


Da bi izračunali polje pobuđeno od nanelektrisanog tijela u nekoj tački M, moramo sabrati elementarna polja dE koja potiču od svih elementarnih nanelektrisanja na površini S tijela

$$\bar{E} = \iint_S d\bar{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iint_S \frac{dq}{r^3} \vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iint_S \frac{\sigma}{r^3} \vec{r} dS$$

U slučaju da imamo više nanelektrisanih tijela, električno polje bi bilo jednak vektorskom zbiru polja pojedinih tijela. Napomenimo, međutim, da će, iako važi princip superpozicije, unošenje neutralnog tijela u električno polje poremetiti to električno polje, te njegovo određivanje postaje veoma složeno i van okvira je našeg interesovanja.


1.2.3 Predstavljanje elektrostatičkog polja

Često matematički model nije dovoljan da bi se stekla potpunija predstava o električnom polju, pa se polje predstavlja geometrijski, pomoću tzv *linija električnog polja*. Pri tome, linija električnog polja ima svojstvo da joj je tangenta, u bilo kojoj njenoj tački, podudarna sa pravcem vektora jačine polja u toj tački, kako je to prikazano na slici 1.3.



Slika 1.3 Primjer linije polja usamljenog tačkastog nanelektrisanja.

Smjer linija polja, prema konvenciji, ide od pozitivno nanelektrisanog tijela prema negativno nanelektrisanom tijelu. Skup linija polja, koji predstavlja posmatrano polje, naziva se spektrom polja. Na slici 1.4 prikazani su spektri tipičnih kombinacija tačkastih nanelektrisanja.




Slika 1.4 Spektrovi polja za slučajeve: a) Usamljeno pozitivno nanelektrisanje; b) Dva pozitivna tačkasta nanelektrisanja; c) Jedno pozitivno i jedno negativno tačkasto nanelektrisanje.

Sa slikama 1.4c uočava se analogija sa hidrodinamičkim poljem, u pogledu spektra polja, s tim što je pozitivno nanelektrisanje analog izvora, a negativno nanelektrisanje analog ponora, dok linije polja imaju analogiju sa strujnicama fluida. Kako onda tumačiti spektor polja sa slike 1.4a? Ovo se tumači na osnovu predstave da postojanje pozitivnog nanelektrisanja uslovjava postojanje, negdje u prostoru, isto tolikog negativnog nanelektrisanja.

Površine sa osobinom da linije električnog polja prolaze kroz njih pod pravim uglom nazivaju se *ekvipotencijalne površine*.

1.3 Elektrostatički fluks – Gausova teorema

Zamislimo površinu S_0 u elektrostatičkom polju pozitivnog nanelektrisanja q , kao na slici 1.5.



Slika 1.5 Ilustracija dokaza Gausove teoreme.

Element te površine možemo prikazati elementarnim vektorom $d\vec{S}$ upravnim na površinu, usmjerenim od negativne ka pozitivnoj strani površine, intenziteta srazmernog površini dS . Definišimo **vektor dielektričnog pomjeraja** \vec{D} , koji je kolinearan sa vektorom jačine električnog polja \vec{E} ,

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}. \quad (1.6)$$

Vektor \vec{D} u nekoj tački, dakle, uzima u obzir položaj tačke, prirodu i intenziteta nanelektrisanja, ali preko dielektrične konstante ϵ , eliminiše uticaj sredine u kojoj se tačka nalazi.

Skalarni proizvod vektora dielektričnog pomjeraja \vec{D} (koji se u literaturi srijeće i pod nazivom "vektor deplasman" ili "vektor elektrostatičke indukcije") na mjestu površine dS i elementarnog vektora te površine $d\vec{S}$ naziva se **elementarni električni fluks** $d\Psi$

$$d\Psi = \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot dS \cdot \cos \alpha, \quad (1.7)$$

a integral elementarnih električnih fluksa po cijeloj zatvorenoj površini S naziva se **električni fluks** kroz površinu S :

$$\Psi = \iint_S d\Psi = \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iint_S \epsilon \cdot \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Elektrostatički fluks je, dakle, skalarna veličina uvedena radi jednostavnijeg izražavanja kvantitativnih pokazatelja elektrostatičkog polja nego što je to moguće preko vektora jačine polja (rad sa skalarima je jednostavniji nego sa vektorima).

Prema **Gausovoj teoremi**, u svakom električnom polju fluks vektora elektrostatičkog polja kroz zatvorenu površinu jednak je algebarskom zbiru svih količina elektriciteta koje su obuhvaćene tom površinom. Gausova teorema se izražava jednačinom:

$$\Psi = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_S q \quad (1.8)$$


Očigledno, dielektrični pomjeraj D se izražava u kulonima po kvadratnom metru, a električni fluks Ψ u kulonima C, kao i količina elektriciteta q .

1.4 Elektrostatički potencijal i napon

Posmatrajmo malo pozitivno probno nanelektrisanje $+\Delta q$ koje se nalazi u tački A elektrostatičkog polja K kao na sici 1.6

Prenesimo lagano nanelektrisanje $+\Delta q$ iz tačke A u tačku B djelujući spoljašnjom silom (npr. mehaničkom). Pri tome će spoljašnja sila izvršiti određeni rad jer djeluje **protiv sile električnog polja**:

$$\Delta A = \int_A^B \vec{\Delta F} d\vec{l} = \Delta q \int_A^B \vec{K} d\vec{l} = W_B - W_A \quad (1.9)$$



Slika 1.6 Uz određivanje porasta potencijala

Uloženi rad, prema zakonu o održanju energije, mora povećati potencijalnu energiju sistema nanelektrisanih tijela. Povećanje potencijalne energije sistema jednako je izvršenom radu sile ΔA , a W_A i W_B su elektrostatičke potencijalne energije nanelektrisanja u tačkama A i B, respektivno. Kako potencijalna energija zavisi samo od **položaja** tijela, to će njeno povećanje pri prenosu nanelektrisanja Δq iz tačke A u tačku B biti nezavisno od puta kojim je to opterećenje prenijeto. Povećanje je isto, bez obzira da li smo prenošenje izvršili trasom "m", "p" ili ma kojom drugom.

Količnik između rada spoljašnjih sila ΔA i količine elektriciteta Δq naziva se **porast potencijala** od tačke A do tačke B:

$$U_{AB} = \lim_{\Delta q \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta q} \quad (1.10)$$

ili s obzirom na jednačinu (1.9) imamo:

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} d\vec{l} = \int_A^B E dl \cos(\vec{E}, d\vec{l}) \quad (1.11)$$

Napomenimo da se često za **potencijalnu razliku** ili **napon** između dvije tačke uzima gore definisana vrijednost, ali sa promijenjenim znakom. U tom slučaju se napon izražava **radom električnih sila** po jedinici opterećenja. Pri prenosu nanelektrisanja pod dejstvom sila električnog polja, ukupna potencijalna energija sistema nanelektrisanih tijela opada, pa se tada radi o **padu potencijala** između dvije tačke, ili o **padu napona**. Preporučljivo je da mi pod pojmom napon uvijek podrazumijevamo porast napona od tačke A do tačke B definisan izrazom (1.11), pa ako se dobije negativna vrijednost to znači da je tačka B na nižem potencijalu od tačke A, tj. da od tačke A do tačke B imamo pad napona.

Postojanje elektrostatičke potencijalne energije podrazumijeva postojanje neke referentne tačke P u kojoj je potencijalna energija jednaka nuli. S ovim u vezi, elektrostatička potencijalna energija pozitivnog probnog nanelektrisanja q_p u nekoj tački M polja, u odnosu na tačku P, biće jednaka radu potrebnom da se to nanelektrisanje dovede iz tačke P u tačku M nasuprot djelovanju sila polja

$$W_M = q_p \int_P^M \vec{E} d\vec{l} = q_p \int_M^P \vec{E} d\vec{l} \quad (1.12)$$

Osnovna svojstva integrala iz (1.12) su: vrijednost mu ne zavisi od puta integraljenja, vrijednost mu zavisi od položaja krajnijih tačaka P i M, i vrijednost ovog integrala po zatvorenoj konturi jednaka je nuli.

Količnik W_M / q_p naziva se elektrostatički (električni) potencijal V_M u toj tački polja

$$V_M = \frac{W_M}{q_p} = - \int_P^M \vec{E} d\vec{l} = \int_M^P \vec{E} d\vec{l} \quad (1.13)$$

pri čemu je

$$V_p = \int_P^P \vec{E} d\vec{l} = 0 \quad (1.14)$$

Fizički se potencijal u nekoj tački polja može shvatiti kao rad koji izvrše sile polja pomjerajući pozitivno jedinično probno nanelektrisanje q_p (1C) iz posmatrane tačke polja u referentnu tačku P, za koju je usvojeno da joj je potencijal jednak nuli, uz uslov da sva ostala nanelektrisanja ostaju nepokretna.

Obično se, kao referentna, usvaja beskonačno udaljena tačka, pa je

$$V_M = \int_M^\infty \vec{E} d\vec{l}. \quad (1.15)$$


Na osnovu (1.13), vidi se da je dimenzionalni potencijal jednak radu kroz nanelektrisanje ($V = A/q$), pa je jedinica potencijala $J/C = V$ (Volt).

Razlika potencijala između dvije tačke A i B u električnom polju naziva se napon

$$U = V_A - V_B = \int_A^P \vec{E} d\vec{l} - \int_B^P \vec{E} d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} d\vec{l} \quad (1.16)$$

i njegova jedinica je takođe 1V.

Dimenzionalno, jačina električnog polja je $E = F/q = U/l$, odakle proizilazi da je jedinica za električno polje V/m (volt po metru)



Slika 1.7 Spektar polja i ekvipotencijalne površine usamljenog tačkastog nanelektrisanja.

Ranije smo napomenuli da su ekvipotencijalne površine upravne na linije električnog polja, pa potencijal u svakoj njihovoj tački ima istu vrijednost, jer je rad pri pomjeranju probnog nanelektrisanja po ekvipotencijalnoj površini jednak nuli. Na slici 1.7 predstavljen je spektar elektrostatičkog polja usamljenog tačkastog nanelektrisanja sa odgovarajućim ekvipotencijalnim površima.

1.5 Elektrostatičko polje u supstancijama

Dosadašnja izlaganja odnosila su se uglavnom na elektrostatičko polje u vakumu. Može se reći da se razmatranja u vakumu mogu primijeniti, ne čineći znatniju grešku, i na vazdušnu sredinu (jer su im dielektrične konstante približno jednakе). Interesantno je razmotriti elektrostatičko polje u prisustvu čvrste supstancije. U tom smislu, nužno je izvršiti podjelu čvrstih supstancija u odnosu na sadržaj slobodnih elementarnih nosilaca nanelektrisanja (elektrona) na **provodnike**, koji sadrže veliki broj slobodnih elementarnih nanelektrisanja, i **dielektrike** (izolatore), koji gotovo da ne sadrže slobodna elementarna nanelektrisanja.


Među provodnim supstancijama tipični su metali (Au, Ag, Pt, Cu, Al, Fe, itd.) čija je osnovna karakteristika da sadrže elektrone koji su slabo vezani za matične atome pa, pod dejstvom sila električnog polja, mogu lako prelaziti od atoma do atoma i kad je to polje slabog intenziteta. Kretanje slobodnih elektrona naziva se **električna struja**.

Zbog vrlo malog sadržaja slobodnih elektrona u dielektricima, struja koja može nastati u njima pod uticajem sila polja umjerenog intenziteta je vrlo slaba.

1.5.1 Elektrostatičko polje u dielektricima


S obzirom na zanemarljivo mali broj slobodnih nosilaca nanelektrisanja u dielektricima, dielektrične supstancije se mogu zamisliti kao skup velikog broja vezanih nanelektrisanja koje nazivamo **električni dipoli**.

Kada se dielektrična supstancija unese u homogeno električno polje tada će njeni dipoli težiti da se postave u pravcu i smjeru polja. Elementarna nanelektrisanja unutar dielektrika su međusobno kompenzirana, dok na spoljašnjim površima dielektrika postoje nagomilana nekompenzirana nanelektrisanja, koja su vezana za dielektrik i, pri umjerenim poljima, ne mogu ga napustiti. Ova pojava nagomilavanja nanelektrisanja na površini dielektrika naziva se **polarizacija dielektrika**.



Slika 1.8 Polarizacija dielektrika. a) Predstava homogenog dielektrika; b) Proces polarizacije; c) Konačni efekti polarizacije.

Sniženje polja unutar dielektrika može se tumačiti povećanjem dielektrične konstante ϵ , koja karakteriše svojstva dielektrika, u odnosu na dielektričnu konstantu vakuma ϵ_0 .




Slika 1.9 Dielektrik u homogenom polju. a) Homogeno polje; b) Sopstveno polje zbog polarizacije; c) Rezultantno polje.

Na osnovu izloženog, može se izvesti opšti zaključak da izrazi za veličine, koje karakterišu elektrostatička polja u dielektriku, imaju isti oblik kao i odgovarajući za vakum, s tim što se, u ovim izrazima, umjesto veličine ϵ_0 pojavljuje veličina ϵ . Naravno, ovo važi za homogene dielektrike kada se nađu u homogenim poljima.

Napomenimo da se postavljanje dielektrika u električno polje koristi kod tzv. dielektičnog zagrijavanja. Istina, u tom slučaju se koristi brzopromjenljivo električno polje - polje koje u vremenu mijenja smjer. Kako se dipoli u dielektriku orijentisu prema smjeru polja, to će u njemu doći do intenzivnog kretanja materijalnih čestica, što se, u krajnjem, manifestuje porastom temperature dielektrika.


1.5.2 Elektrostatičko polje u provodnicima

Ako se provodno nenaelektrisano tijelo unese u električno polje, sile polja će djelovati na njegova elementarna nenaelektrisanja. Pozitivna elementarna nenaelektrisanja (protoni) su vezani za jezgra atoma i nemaju mogućnost pomjeranja, dok će se slobodni elektroni kretati kroz provodno tijelo u smjeru suprotnom od smjera električnog polja. Na slici 1.10 prikazani su efekti te pojave koju nazivamo **elektrostatička indukcija** ili **influencija**.



Slika 1.10 Efekti pojave elektrostatičke indukcije u provodnom tijelu.

Efekti pojave elektrostatičke indukcije su, dakle, što se na jednom kraju provodnog tijela u električnom polju grupišu slobodni elektroni, a na drugom njegovom kraju ostaje manjak elektrona. Nenaelektrisanja indukovana na provodniku stvaraju dodatno (indukovano) polje \vec{E}_i koje mijenja polje koj ga je izazvalo \vec{E}_0 jer se sa njim superponira dajući rezultantno polje \vec{E} , kao što je to pokazano na slici 1.11.




Slika 1.11 a) Provodno tijelo u stranom polju; b) Rezultantno polje.

Sa slike 1.11b, vidi se da je rezultantno polje unutar provodnog tijela jednako nuli. Da nije tako, proces kretanja nenaelektrisanja bi se nastavio. Izvan provodnog tijela, indukovano polje deformatiše polje koje ga je izazvalo.

1.6 Električna kapacitivnost – Kondenzator

Kondenzator "C" je, pored otpornika "R" i kalema "L", jedan od tri osnovna "pasivna" elementa, koji se pojavljuju u električnim uređajima. Generalno, kondenzatorom se naziva svaki sistem od dva provodna tijela, bez obzira da li je među njima vazduh ili neki dielektrik. Ta dva provodna tijela u praktičnoj izvedbi obično su dvije provodne ploče (obloge) jednakih dimenzija postavljene paralelno na rastojanju d , nenaelektrisane sa $+q$ i $-q$, kako je to predstavljeno na slici 1.12a. Ovakav kondenzator se naziva **-pločasti kondenzator-**.



Slika 1.12 Pločasti kondenzator.

Pored pločastih, često se srijeću i drugi oblici kondenzatora, kao što su cilindrični kondenzatori. Nekada su provodne ploče zamijenjene aluminijumskom folijom, a

dielektrik je specijalni kondenzatorski papir, a nekada su sa jednom oblogom oblika šupljeg provodnog cilindra, i drugom oblogom oblika cilindra, postavljenom koncentrično unutar prve obloge, i sa dielektrikom među njima.

Kao važnom elektrotehničkom uređaju, kondenzatoru ćemo posvetiti odgovarajuću pažnju, i, pri tome, imaćemo u vidu pločasti kondenzator (sl.1.13).

Kako su ploče nanelektrisane istom količinom raznoimenih količina elektriciteta $+q$ i $-q$, imajući u vidu da se raznoimena nanelektrisanja međusobno privlače, zaključujemo da će se pozitivni i negativni elektricitet nalaziti samo na unutrašnjim površinama ploča, privlačeći se međusobno Kulonovim silama.

Kako je unutar provodne ploče jačina električnog polja $K=0$, a površina ploče predstavlja ekvipotencijalnu površinu (da nije tako došlo bi do kretanja elektriciteta po površini ploče), zaključujemo, prvo, da su linije električnog polja upravne na površinu ploča i, drugo, da polje postoji samo između ploča. Ovo nije baš sasvim korektno, zbog pojave tzv. "ivičnog efekta", ali taj uticaj je zanemarljiv.

Uočimo sada jednu zatvorenu površinu S_0 koja obuhvata jednu ploču kondenzatora (ispredvana linija oko ploče A na sl. 1.12). Primijenimo Gausovu teoremu na površinu, koja obavlja ploču A nanelektrisanu nanelektrisanjem $+q$

$$\iint_{S_0} \vec{D} d\vec{S} = \iint_{S_0} \epsilon \cdot \vec{E} d\vec{S} = \sum_{S_0} q \quad (1.17)$$

Kako vektor električnog polja K postoji samo između ploča površine S, i kako je sa površinom S_0 obuhvaćena samo količina elektriciteta na ploči A, to izraz (1.17) daje:

$$\epsilon \cdot E \cdot S = q ,$$

odnosno jačina električnog polja između ploča je:


$$E = \frac{q}{\epsilon \cdot S} \quad (1.18)$$

Pošto rastojanje površine S_0 od ploče ne figuriše u izrazu (1.18) konstatujemo da je polje između ploča jednakom na bilo kom rastojanju; pa kažemo da je polje između ploča kondenzatora homogeno.

1.6.1 Napon između ploča kondenzatora

Uočimo dvije tačke a i b, jednu naspram druge, na pločama kondenzatora (sl.1.13). Tačka a se nalazi na negativnoj, a tačka b na pozitivnoj ploči kondenzatora. Kako je električno polje između ploča homogeno, napon –porast potencijala- između ovih tačaka je:

$$U_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{q}{\epsilon \cdot S} dl \cdot \cos(0^\circ) = \frac{q}{\epsilon \cdot S} d = \frac{q}{\epsilon \cdot S} \frac{d}{d} \quad (1.19)$$



Slika 1.13 Uz određivanje napona kondenzatora

Veličina

$$\frac{\varepsilon \cdot S}{d} = C \quad (1.20)$$

naziva se ***kapacitivnost kondenzatora***. To je veličina koja karakteriše kondenzator kao uređaj, i zavisi od njegove izvedbe. Kapacitetivnost kondenzatora je utoliko veći ukoliko su veće aktivne površine ploča, ukoliko je manje rastojanje između ploča i ukoliko je veća dielektrična konstanta sredine između ploča.

Imajući u vidu izraze (1.19) i (1.20), očigledna je međuzavisnost između kapacitivnosti C kondenzatora, napona U (razlike potencijala) koji vlada između njegovih ploča i količine elektriciteta q na pločama:

$$C = \frac{q}{U}; \quad U = \frac{q}{C}; \quad q = U \cdot C. \quad (1.21)$$

Jedinica za mjerjenja kapacitivnosti je ***farad (F)***. Očigledno je:

$$1F = \frac{1C}{1V} = \frac{1\text{kulon}}{1\text{volt}}$$

(Uočimo da sa “C” obilježavamo i kapacitet kondenzatora i jedinicu količine elektriciteta).

Napomenimo da je jedinica $1F$ relativno velika jedinica, pa, u elektrotehničkoj praksi najčešće srećemo kondenzatore mnogo manjeg kapacitivnosti, npr. reda mikrofarada ($1\mu F = 10^{-6} F$) ili pikofaradima ($1pF = 10^{-12} F$).

1.6.2 Energija napunjene kondenzatora

Realno, kondenzator se “puni” na taj način što se ploče spoljnim provodnicima povežu sa izvorom, npr. baterijom, koji na neki način prebaci jedan broj elektrona sa jedne ploče na drugu.

U teorijskom razmatranju pojave u kondenzatoru možemo, međutim, prepostaviti da su ploče kondenzatora izolovane (da između njih nema provodne veze), a da smo ih nanelektrisali na taj način što smo elektrone sa pozitivne ploče polako, prolazeći kroz električno polje između ploča, prebacivali na negativnu ploču (sl.1.13). Tom našem radu se suprotstavlja mehanička elektrostatička sila kojom polje djeluje na elektrone. Izvršeni rad se nije izgubio, on se utrošio na *punjenje* kondenzatora, pa, prema tome, ***napunjeni kondenzator raspolaže potencijalnom energijom***. Pri *praznjenju* kondenzator će izvršiti određeni rad, na primjer, ako se isprazni preko uređaja za zavarivanje metala, potencijalna energija kondenzatora će se pretvoriti u toplotu.

Obilježimo sa $-dq$ elementarnu količinu negativnog elektriciteta koju smo prenijeli prenoseći elektrone sa pozitivne ploče na negativnu. Tom prilikom izvršili smo elementarni rad (sl.1.13)

$$dA = dF \cdot d = Edq \cdot d = \frac{q}{\varepsilon \cdot S} dq \cdot d = \frac{1}{C} q dq. \quad (1.22)$$

Jednačina (1.22) daje elementarni rad spoljašnjih sila, a ukupan rad, potreban da se kondenzator napuni količinom elektriciteta q , je:

$$A = \frac{1}{C} \int_0^q q dq = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \quad (1.23)$$

Uloženi rad u suštini predstavlja potencijalnu elektrostatičku energiju napunjenog kondenzatora:

$$W_E = A = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} q \cdot U = \frac{1}{2} C \cdot U^2 \quad (1.24)$$

Energija se mjeri u džulima (1J), pa važe odnosi među jedinicama:

$$1J = \frac{1C^2}{1F} = 1C \cdot 1V = 1F \cdot 1V^2.$$

Smatra se da je sjedište energije napunjenog kondenzatora u dielektriku -prostoru između ploča. Kako je električno polje kod pločastog kondenzatora homogeno, to će i gustina energije biti homogena, pa ćemo **zapreminsku gustinu energije** dobiti dijeleći ukupnu energiju sa zapreminom:

$$w_E = \frac{W_E}{V} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C \cdot S \cdot d} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \left[\frac{J}{m^3} \right] \quad (1.25)$$

1.6.3 Mehanička sila između ploča kondenzatora

Znamo da se suprotno nanelektrisana tijela, dakle i ploče kondenzatora, međusobno privlače elektrostatičkom (mehaničkom) silom. Intenzitet (vrijednost) sile kojom se privlače ploče kondenzatora izračunaćemo koristeći virtualni (zamišljeni) rad. Zamislimo da su ploče izolovane jedna od druge. Na jednoj je količina elektriciteta $+q$, a na drugoj $-q$. Elektrostatička sila teži da ploče približi. Ako ih, međutim, mi udaljimo djelovanjem spoljašnje mehaničke sile F (sl.1.14) za neko rastojanje dl , tada će se električno polje proširiti i na zapreminu $S \cdot dl$. Kako jačina polja između ploča ne zavisi od rastojanja ploča, već od količine elektriciteta q , površine ploča S i dielektrične konstante sredine, jačina električnog polja u zapremini $S \cdot dl$ će ostati nepromijenjena, tj:


$$E_2 = E_1 = \frac{q}{\epsilon \cdot S}$$

Priraštaj energije kondenzatora mora biti jednak radu spoljne sile F :

$$F \cdot dl = w_E \cdot S \cdot dl = \frac{1}{2} E^2 \epsilon \cdot S \cdot dl$$

odakle dobijamo vrijednost sile:

$$F = \frac{1}{2} \epsilon E^2 S = \frac{1}{2} \frac{C \cdot U^2}{d} = \frac{1}{2} \frac{q \cdot U}{d} \quad (1.26)$$




Slika 1.14 Uz određivanje mehaničke sile između ploča kondenzatora

Efekt djelovanja mehaničke sile doste se koristi kod izrade nekih mjernih uređaja, kao i u neke druge svrhe

1.6.4 Međusobno vezivanje više kondenzatora

Često se, sa ciljem dobijanja željene kapacitivnosti, kondenzatori vežu među sobom provodnim vezama. Dva ili više kondenzatora mogu biti povezani redno, paralelno ili mješovito (redno-paralelno).

Za kondenzatore vezane kao na slici 1.15a kažemo da su **redno vezani**.



Slika 1.15 a) Redna vezba kondenzatora; b) Ekvivalentni kondenzator.

Redno vezani kondenzatori C_1, C_2, \dots, C_n ponašaće se kao neki ekvivalentni kondenzator C_e , s tim da kapacitivnost ekvivalentnog kondenzatora bude takva da, spolja posmatrano, ostane isti odnos između količine elektriciteta q i napona U .

Pošto u ovakvoj (rednoj) vezi kondenzatora protok elektriciteta mora biti isti (po zakonu o nestišljivosti elektriciteta), a pretpostavlja se da su svi kondenzatori bili "prazni", onda je:

$$q = q_1 = q_2 = \dots = q_i = \dots = q_n = C_1 U_1 = C_2 U_2 = \dots = C_i U_i = \dots = C_n U_n$$

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_i + \dots + U_n = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_i} + \dots + \frac{1}{C_n} \right)$$

Ako se želi ovakav sistem redno vezanih kondenzatora predstaviti jednim kondenzatorom ekvivalentne kapacitivnosti C_e , kao na slici 1.15b, tj. pomoću jednog kondenzatora sa nanelektrisanjem q između čijih krajeva je napon U ,

$$U = \frac{q}{C_e},$$


tada ekvivalentnu kapacitivnost C_e određujemo iz izraza

$$\frac{1}{C_e} = \frac{U}{q} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}. \quad (1.27)$$

Na primjer, dva redno vezana kondenzatora čije su kapacitivnosti C_1 i C_2 ekvivalentni su jednom kondenzatoru kapacitivnosti:

$$C_e = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

Za kondenzatore vezane kao na slici 1.16a kažemo da su **paralelno vezani**.



Slika 1.16 a) Paralelna veza kondenzatora; b) Ekvivalentni kondenzator.

Dva, ili više, paralelno vezanih kondenzatora takođe se mogu zamijeniti jednim ekvivalentnim kondenzatorom kapacitivnosti C_e

U slučaju paralelne veze, napon U na svim kondenzatorima je isti, pa važi:

$$q_1 = C_1 U; q_2 = C_2 U; \dots; q_i = C_i U; \dots; q_n = C_n U$$


i

$$q = q_1 + q_2 + q_i + \dots + q_n$$

pa je:

$$C_e = \frac{q}{U} = \sum_{i=1}^n C_i. \quad (1.28)$$

Veza kondenzatora može biti i **mješovita**. Primjer takve veze prikazan je na slici 1.17.



Slika 1.17 Primjer mješovite veze kondenzatora.

Ekvivalentna kapacitivnost mješovite veze kondenzatora nalazi se uz postupnu primjenu algoritama (1.28 i 1.27) za paralelnu i rednu vezu.

1.7 Elektroizolacioni materijali

Elektroizolacioni materijali su materijali koji obezbeđuju sprečavanje prelaska potencijala sa aktivnih provodnih djelova uređaja na provodne djelove u okolini. Elektroizolacioni materijali (dielektrički koji se koriste u elektrotehničkoj primjeni) pojavljuju se u sva tri agregatna stanja. Najveću grupu, ipak, čine čvrsti dielektrički kao što su: papir, kvarc, mermer, staklo, liskun, guma, PVC i drugi. Od tečnih dielektrika pomenimo hemijski čistu vodu i transformatorsko ulje, a od gasovitih dielektrika vazduh i vodonik.

Električna čvrstoća (probojna čvrstoća) predstavlja važnu karakteristiku elektroizolacionog materijala, a predstavlja najnižu vrijednost jačine električnog polja pri kojoj dolazi do "proboja" dielektrika. Pod probojem se podrazumijeva događaj pri kojem dielektrik doživi bitne promjene dielektričnih svojstava, do toga da na mjestu proboja poprimi provodna svojstva. Probojna čvrstoća, osim od svojstava dielektrika, zavisi od: dimenzija (debljine), radne temperature, vlažnosti, dužine dejstva polja, i još od nekih faktora. U odnosu na dielektričnu čvrstoću, dielektrike ima smisla upoređivati samo za jednake uslove. Izolacija tokom eksploatacije "stari", tj. mijenja dielektrična svojstva, pa se može govoriti o njenom "vijeku trajanja". Pod vijekom trajanja izolacije podrazumijeva se onaj period u kojem izolacija, radeći u normalnim uslovima, održava potrebna izolaciona svojstva. Povećane vrijednosti radne temperature utiču znatno na skraćenje vijeka izolacije.