

- Preuzeti parametre modela.
- Pokrenuti Model Editor.
- Otvoriti biblioteku breakout.lib (C:\Cadence\SPB_16.5\tools\pspice\library): File→Open.
- Učitati parametre modela za n-kanalni MOSFET: Model→Import.
- Učitati parametre modela za p-kanalni MOSFET: Model→Import.
- Sačuvati izmjene.